



SL620

Instrukcja instalacji i szybkiego uruchamiania

Wyłącznie dla drukarek DNP

Podsumowanie

Po więcej informacji należy wejść na stronę www.dnpphoto.eu
i pobrać instrukcję użytkownika oprogramowania do edycji zdjęć

Rozdział 1

Podsumowanie	3
Ostrzeżenie	5
Ostrzeżenie dotyczące zasilania.....	5
Klienci w Europie.....	5

Rozdział 2

Instalacja	6
Zawartość opakowania	6
Mocowanie urządzenia DS-Tmini do drukarki DS620.....	7

Rozdział 3

Szybkie uruchamianie	12
Uruchamianie urządzenia SL620.....	12
Zmiana domyślnego języka oprogramowania	12
Tworzenie zlecenia drukowania.....	14
Wyłączanie drukarki SL620	17

Rozdział 4

Rozwiązywanie problemów	18
-------------------------------	----

Ostrzeżenie

Rozdział 1

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.

Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie należy otwierać osłon urządzeń DS-Tmini i DS-Printer. Wykonanie prac serwisowych należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.

Aby odłączyć zasilanie, należy wyjąć wtyczkę ze złącza AC IN.

Ostrzeżenie dotyczące zasilania

Należy używać odpowiedniego przewodu zasilającego, który będzie zgodny z lokalną siecią elektryczną.

1. Używać zatwierdzonego przewodu zasilającego (trójżyłowego)/złącza urządzenia/wtyczki ze stykami uziemiającymi, które są zgodne z przepisami bezpieczeństwa w danym kraju, jeśli mają zastosowanie.
2. Używać przewodu zasilającego (trójżyłowego)/złącza urządzenia/wtyczki zgodnych z odpowiednimi wartościami znamionowymi (napięcie, natężenie).

Klienci w Europie

Tego urządzenia nie należy używać w obszarze zamieszkania.

To jest produkt klasy A. W przypadku środowiska zamieszkania ten produkt może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki.

FIT Engineering S.r.l. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie DS-Tmini spełnia zasadnicze wymagania i pozostałe istotne zapisy Dyrektyw 2004/108/WE i 2006/95/WE.

W przypadku utylizacji tego urządzenia nie należy go mieszać z ogólnymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Istnieje oddzielny system zbiórki zużytych produktów elektronicznych zgodnie z postanowieniami dyrektywy WEEE, który obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.










Instalacja

Rozdział 2


Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera:


		
DS-Tmini	Przewód zasilający	Kabel USB
		
Tyłny uchwyt z 2 szt. wkrętów M3	Uchwyt routera	Boczne uchwyty z 4 szt. wkrętów M3
	(Niniejszy dokument)	
Router Netgear	Broszura z wyjaśnieniami	

Mocowanie urządzenia DS-Tmini do drukarki DS620


1. Odkręcić dwa dolne wkręty z tyłu drukarki.
2. Umieścić szczeliny uchwytu routera pomiędzy wkrętami a tylną ścianką drukarki DS620, poruszając z góry na dół.
3. Delikatnie dokręcić oba wkręty.




4. Wykręcić dwa górne wkręty z tylnej ścianki drukarki DS620.
5. Umieścić tylny uchwyt, uważając na szczeliny odniesienia (dostarczone w zestawie wkręty M3 należy zachować do późniejszego użycia).
6. Zamocować uchwyt, dokręcając dwa wkręty na tylnej ścianie drukarki DS620.




7. Włożyć router do wspornika.




8. Za pomocą dźwigni otworzyć blokadę drukarki DS620i wyciągnąć mechanizm na około 10 cm.
9. Delikatnie umieścić urządzenie DS-Tmini na wierzchu urządzenia DS620.
10. Przesunąć urządzenie DS-Tmini do tyłu, dopóki dwa przednie uchwyty nie zostaną zaczepione o górną pokrywę drukarki DS620.
11. Delikatnie zamknąć mechanizm drukarki.




12. Za pomocą dwóch wkrętów M3 dostarczonych w zestawie z tylnym uchwytem przymocuj go do tylnej strony urządzenia DS-Tmini.



13. Przyczepić dwa boczne uchwyty do boków urządzenia DS-Tmini. Należy pamiętać, że występuje element lewy i prawy i nie są one jednakowe.



14. Podłączyć kabel USB z urządzenia DS-Tmini do drukarki DS620.
15. Podłączyć kabel sieci komputerowej do urządzenia DS-Tmini i do routera (porty od 1 do 4, Z WYJĄTKIEM niebieskiego złącza).
16. Podłączyć kabel zasilający do urządzenia DS-Tmini.
17. Podłączyć kabel zasilający do drukarki DS620.
18. Podłączyć zasilacz do routera Netgear.



Szybkie uruchamianie

Rozdział 3

Upewnić się, że wszystkie kable zasilające (drukarka, router i urządzenie DS-Tmini) są podłączone.

Uruchamianie urządzenia SL620

- 1) Włączyć drukarkę DS620.
- 2) Włożyć nośniki do drukarki (patrz instrukcja uruchamiania drukarki DS620).
- 3) Włączyć urządzenie DS-Tmini (przyciskiem z tyłu).
 - ➔ Po kilku minutach zostanie automatycznie uruchomione oprogramowanie do edycji zdjęć. Oprogramowanie wyświetli jedynie produkty, które można wydrukować przy użyciu podłączonej drukarki i wczytanych nośników.



Uwaga: Jeśli drukarka DS620 nie jest podłączona, oprogramowanie wyświetli następujący komunikat:

No products available. Please verify that the printers are properly connected to the system.

refresh


- ➔ Jeśli drukarka jest podłączona do systemu, powyższy komunikat samoczynnie zniknie po paru sekundach, po czym oprogramowanie wyświetli okno produktów odpowiednio do podłączonej drukarki.

Zmiana domyślnego języka oprogramowania

- 1) Przejść do okna głównego, dotykając kolejno dolnego lewego i prawego narożnika monitora.



- 2) Kliknąć przycisk „settings” („ustawienia”)



- 3) Wybrać „Settings” > „Language” („Ustawienia” > „Język”)



Dostępne języki	
Czeski	Japoński
English (Angielski)	Polski
Fiński	Portugalski
Francuski	Rumuński
Niemiecki	Rosyjski
Grecki	Hiszpański
Węgierski	Ukraiński
Włoski	

- **Dostępne języki:** Ustawienia edycji i administracyjne oprogramowania do edycji zdjęć są dostępne w językach z powyższej listy.
- **Administrator Language (Język administratora):** wybrać domyślny język wykorzystywany do ustawień. Aby nowy język zaczął działać, należy ponownie uruchomić oprogramowanie.
- **Language (Język):** wybrać język wykorzystywany do obsługi przez użytkownika.
- **Select language (Wybierz język):** w przypadku wybrania opcji Yes (Tak) użytkownik będzie mógł wybierać język obsługi z listy wyboru przyciskiem dostępnych języków (Available languages).


Tworzenie zlecenia drukowania

Jest to procedura tworzenia i drukowania wydruku jednostronnego.

- 1) Wybrać Prints (Wydruki).



- 2) Wybrać nośniki z zapisanymi obrazami, na przykład folder ze zdjęciami.



- 3) Wybrać obrazy Naciskając „+” lub „-”, można teraz również określić jakość drukowania.




- 4) Wybrać produkt i typ papieru.



- 5) Dokonać edycji jakości wydruku, przyciąć i poprawić zdjęcia, dodać tekst.



- 6) Add Text (Dodać tekst). Kliknąć i przeciągnąć przyciskiem obracania, aby zmienić wymiary i obrót tekstu.



7) Order summary (Podsumowanie zlecenia).



8) Wpisać nazwę klienta.



9) Nacisnąć „next” („dalej”), aby sfinalizować zlecenie.

Wyłączanie drukarki SL620

- 1) Przejść do okna głównego, dotykając kolejno dolnego lewego i prawego narożnika monitora.



- 2) Kliknąć przycisk „**Computer shutdown**” („Wyłącz komputer”)



- 3) Zaczekać, aż urządzenie DS-Tmini automatycznie się wyłączy
- 4) Wyłączyć drukarkę DS620.
- 5) Odtłączyć przewody zasilające.

Rozwiązywanie problemów

Rozdział 4

W sprawach wszelkich problemów technicznych i pytań należy kontaktować się z zespołem wsparcia DNP PIE na adres:

support@dnpphoto.eu

Po więcej informacji należy wejść na stronę www.dnpphoto.eu
i pobrać instrukcję użytkownika oprogramowania do edycji zdjęć