



SL620

Guide d'installation et de démarrage rapide

Réservé aux imprimantes DNP

Sommaire

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet www.dnpphoto.eu
pour télécharger le manuel d'utilisation du logiciel d'édition photo.

Chapitre 1

Sommaire.....	3
Avertissements	5
Avertissements relatifs au raccordement électrique	5
À l'intention des clients européens	5

Chapitre 2

Installation	6
Contenu de l'emballage	6
Fixation de la DS-Tmini à l'imprimante DS620.....	7

Chapitre 3

Démarrage rapide	12
Démarrage du SL620.....	12
Sélection de la langue du logiciel par défaut.....	12
Réaliser une commande de tirage	15
Arrêt du SL620	18

Chapitre 4

Dépannage	19
-----------------	----

Avertissements

Chapitre 1

Afin de prévenir les risques d'incendie et d'électrocution, veuillez ne pas exposer ces appareils à la pluie ou à l'humidité.

Afin de prévenir les risques d'électrocution, veuillez ne pas ouvrir les capots de la DS-Tmini et de la DS-Printer. Confiez la maintenance des appareils à un personnel qualifié.

CES APPAREILS DOIVENT ÊTRE RACCORDÉS À UNE PRISE DE TERRE.

Pour couper l'alimentation principale, déconnectez le connecteur AC IN.

Avertissements relatifs au raccordement électrique

Utilisez un cordon d'alimentation adapté à votre réseau d'alimentation électrique.

1. Utilisez un cordon d'alimentation (câble 3 brins) / un connecteur électrique / une prise homologués, munis de contacts de terre et conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité dans votre pays.
2. Utilisez un cordon d'alimentation (câble 3 brins) / un connecteur électrique / une prise compatibles avec les caractéristiques de votre alimentation électrique (tension, ampérage).

À l'intention des clients européens

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans une zone résidentielle.

Il s'agit d'un appareil de classe A. Dans un environnement domestique, il risque de générer des perturbations radio contre lesquelles l'utilisateur peut être tenu de prendre les mesures adéquates.

FIT Engineering S.r.l. déclare que l'appareil DS-Tmini est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables des directives 2004/108/CE et 2006/95/CE en vigueur.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers.

Pour l'Union Européenne uniquement, un système de collecte sélective des appareils électroniques a été mis en place conformément à la directive DEEE. Consultez votre revendeur pour plus d'informations.










Installation

Chapitre 2


Contenu de l'emballage

L'emballage contient les éléments suivants :


		
Une DS-Tmini	Un cordon d'alimentation	Un câble USB
		
Un support arrière et 2 vis M3	Un support de routeur	Deux supports latéraux et 4 vis M3
	(Le présent manuel)	
Un routeur Netgear	Une notice d'utilisation	

Fixation de la DS-Tmini à l'imprimante DS620


1. Desserrez les deux vis inférieures de la face arrière de l'imprimante.
2. Insérez les pattes du support de routeur entre les vis et la face arrière de la DS620 en un mouvement vertical de haut en bas.
3. Serrez délicatement les deux vis.




4. Retirez les deux vis supérieures de la face arrière de la DS620.
5. Installez le support arrière en respectant les encoches de référence (conservez les vis M3 en vue de leur réutilisation).
6. Fixez le support en vissant les deux vis dans la face arrière de la DS620.




7. Introduisez le routeur dans le support.




8. Agissez sur le levier d'ouverture pour déverrouiller la DS620 et extrayez le groupe mécanique d'environ 10 cm.
9. Posez délicatement la DS-Tmini sur la DS620.
10. Faites glisser la DS-Tmini jusqu'à ce que les deux crochets avant s'engagent dans le capot supérieur de la DS620.
11. Réintroduisez délicatement le groupe mécanique à l'intérieur de l'imprimante.




12. Utilisez les deux vis M3 fournies avec le support arrière pour le fixer à la face arrière de la DS-Tmini.



13. Montez et fixez les deux supports latéraux sur les côtés de la DS-Tmini. Notez que le côté droit et le côté gauche sont différents.



14. Raccordez le câble USB à la DS-Tmini et à l'imprimante DS620.
15. Raccordez le câble réseau à la DS-Tmini et au routeur (ports 1 à 4, n'utilisez PAS le port bleu).
16. Raccordez le cordon d'alimentation électrique au connecteur correspondant de la DS-Tmini.
17. Raccordez le cordon d'alimentation électrique au connecteur correspondant de l'imprimante DS620.
18. Raccordez le cordon d'alimentation électrique du routeur Netgear au connecteur correspondant.



Démarrage rapide

Chapitre 3

Vérifiez que tous les câbles d'alimentation électrique (imprimante, routeur et DS-Tmini) sont connectés.

Démarrage du SL620

- 1) Mettez l'imprimante DS620 sous tension.
- 2) Placez du papier dans le chargeur de l'imprimante (consultez le guide de démarrage de la DS620).
- 3) Mettez la DS-Tmini sous tension (l'interrupteur se trouve à l'arrière).
 - ➔ Le logiciel d'édition photo démarre automatiquement au bout de quelques instants. Le logiciel n'affiche que les produits qui peuvent être imprimés avec l'imprimante connectée et le papier utilisé.



Remarque : Si la DS620 n'est pas connectée, le logiciel affiche le message suivant :

No products available. Please verify that the printers are properly connected to the system.

refresh


- ➔ Dès que l'imprimante est connectée au système, le message ci-dessus disparaît automatiquement au bout de quelques secondes et le logiciel affiche la fenêtre des produits en fonction de l'imprimante utilisée.

Sélection de la langue du logiciel par défaut

- 1) Ouvrez le panneau principal en touchant, dans l'ordre, le coin inférieur gauche et le coin inférieur droit du moniteur.



- 2) Cliquez sur le bouton **Settings (Réglages)**.



- 3) Sélectionnez "Settings (Réglages)" > "Language (Langue)"



Langues disponibles	
Tchèque	Japonais
Anglais	Polonais
Finnois	Portugais
Français	Roumain
Allemand	Russe
Grec	Espagnol
Hongrois	Ukrainien
Italien	

- **Administrator Language (langue d'administration)** : sélectionnez la langue à utiliser par défaut pour le réglage des paramètres. Vous devez redémarrer le logiciel pour que la modification de la langue soit prise en compte.
- **Language (langue)** : sélectionnez la langue à utiliser dans les différents environnements de travail.
- **Select language (sélectionner la langue)** : si vous choisissez l'option Yes (oui), vous pourrez sélectionner une des langues parmi celles affichées avec le bouton "Available languages" (langues disponibles).

Réaliser une commande de tirage

Procédure de création et d'impression d'un tirage simple face.

- 1) Sélectionnez Prints (Tirages).




- 2) Sélectionnez le support contenant les images (ex. un dossier contenant des images).



- 3) Sélectionnez les images. Utilisez les boutons "+" ou "-" pour définir la quantité de tirages.



- 4) Sélectionnez le format et le type de finition.




- 5) Sélectionnez la quantité de tirages, recadrez et améliorez les images, ajoutez du texte.



- 6) Add Text (Ajout de texte). Pour modifier la taille du texte et son orientation, cliquez sur le bouton de rotation.



- 7) Order summary (Récapitulatif de la commande).



- 8) Entrez le nom du client.



- 9) Appuyez sur "next" (suivant) pour finaliser la commande.

Arrêt du SL620

- 1) Ouvrez le panneau principal en touchant, dans l'ordre, le coin inférieur gauche et le coin inférieur droit du moniteur.



- 2) Cliquez sur le bouton **Computer shutdown (Arrêter l'ordinateur)**.



- 3) Attendez que la DS-Tmini s'arrête automatiquement.
- 4) Mettez l'imprimante DS620 hors tension.
- 5) Déconnectez les cordons d'alimentation.

Dépannage

Chapitre 4

Pour tout éclaircissement ou problème technique, veuillez contacter le service d'assistance DNP PIE à l'adresse :

support@dnpphoto.eu

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet www.dnpphoto.eu
pour télécharger le manuel d'utilisation du logiciel d'édition photo.