



SL620

Краткое руководство по установке и началу работы

Только для принтеров DNP

Оглавление

Подробная информация – на сайте www.dnpphoto.eu,

откуда можно загрузить Руководство пользователя ПО для редактирования изображений

Глава 1

Оглавление	3
Предупреждение	5
Предупреждение по подключению к сети питания.....	5
Для европейских пользователей	5

Глава 2

Установка	6
Комплект	6
Крепление DS-Tmini к принтеру DS620.....	7

Глава 3

Начало работы	12
Запуск SL620.....	12
Смена языка ПО по умолчанию	12
Заказ на распечатку.....	14
Выключить SL620	17

Глава 4

Самостоятельное устранение неполадок	18
--	----

Предупреждение

Глава 1

Во избежание пожара или удара током не оставлять оборудование под дождем или в сырых местах.

Во избежание удара током не открывать крышку DS-Tmini и крышку принтера DS. Поручать обслуживание принтера только квалифицированному персоналу.

ПРИНТЕР ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.

Чтобы отключить основное питание, отключить сетевой шнур.

Предупреждение по подключению к сети питания

Пользоваться шнуром питания, предназначенным для местной сетевой розетки.

1. Пользоваться аттестованным сетевым шнуром с 3 основными проводниками, с бытовым соединителем, со штепселем с контактом для земли, отвечающим требованиям правил техники безопасности в Вашей стране.
2. Пользоваться сетевым шнуром с 3 основными проводниками, с бытовым соединителем, со штепселем, отвечающим соответствующим напряжению и силе тока.

Для европейских пользователей

Принтер не должен использоваться в домашних условиях.

Изделие класса А. В домашних условиях принтер может создавать радиопомехи. В этом случае пользователь должен принять соответствующие меры.

Компания FIT Engineering S.r.l. настоящим заявляет, что DS-Tmini отвечает основным требованиям и прочим положениям Европейских директив 2004/108/EC и 2006/95/EC.

При списании принтера, не смешивать его с прочими домашними отходами.

Для сбора электронных изделий существует отдельная служба, согласно законодательству по Директиве WEEE об утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующему только в Евросоюзе. За дополнительной информацией обращаться к дилеру.










Установка

Глава 2


Комплект

Комплект включает:


		
DS-Tmini	Сетевой шнур	Кабель USB
		
Задний кронштейн с 2 винтами M3	Крепление маршрутизатора	Боковые кронштейны с 4 винтами M3
	(Настоящий документ)	
Маршрутизатор марки Netgear	Руководство	

Крепление DS-Tmini к принтеру DS620


1. Отвинтить два нижних винта на задней панели принтера.
2. Вставить движением сверху вниз пазы держателя маршрутизатора между винтами и задней панелью принтера DS620.
3. Аккуратно завинтить два винта.




4. Отвинтить два верхних винта на задней панели принтера DS620.
5. Аккуратно вставить задний кронштейн в его пазы (держат винты М3 из комплекта для последующего использования).
6. Закрепить кронштейн двумя винтами на задней панели принтера DS620.




7. Вставить маршрутизатор в его крепление.




8. Открыть замок на принтере DS620 и вытянуть блок механизма приблизительно на 10 см.
9. Аккуратно установить DS-Tmini на верхнюю панель принтера DS620.
10. Задвинуть DS-Tmini назад, чтобы два передних крючка вошли в верхнюю крышку DS620.
11. Аккуратно закрыть механизм принтера.




12. Завинтить два винта из комплекта заднего кронштейна, чтобы зафиксировать его на задней панели DS-Tmini.



13. Подсоединить два боковых кронштейна к боковым панелям DS-Tmini. Обратите внимание на то, что левый и правый кронштейны – не одинаковы.



14. Соединить DS-Tmini с принтером DS620 шнуром USB.
15. Подключить сетевой шнур к DS-Tmini и маршрутизатору (порты с 1-го по 4-й, НО НЕ СИНИЙ порт).
16. Подключить шнур питания к DS-Tmini.
17. Подключить шнур питания к принтеру DS620.
18. Подключить адаптер питания к маршрутизатору Netgear.



Начало работы

Глава 3

Проверить, чтобы все шнуры питания (принтера, маршрутизатора и DS-Tmini) были подключены.

Запуск SL620

- 1) Включить принтер DS620.
 - 2) Зарядить в него бумагу (см. Руководство по быстрому запуску принтера DS620).
 - 3) Включить DS-Tmini (кнопка включения – на задней панели).
- ➔ Через несколько минут автоматически запускается ПО для редактирования изображений. ПО покажет только ту продукцию, которая может быть распечатана на подключенном принтере и заряженной бумаге.



Примечание:

Если принтер DS620 не подключен, ПО выдаст следующее сообщение:

No products available. Please verify that the printers are properly connected to the system.

refresh


- ➔ При подключении принтера к системе это сообщение автоматически исчезает через несколько секунд, и ПО показывает окно продукции для включенного принтера.

Смена языка ПО по умолчанию

- 1) Открыть панель управления, последовательно нажав в нижний левый, затем в нижний правый угол дисплея.



- 2) Щелкнуть на кнопку **Настройки** (Settings)



- 3) Выбрать "Настройки" (Settings) > "Язык" (Language)



Доступные языки	
Чешский	Японский
Английский	Польский
Финский	Португальский
Французский	Румынский
Немецкий	Русский
Греческий	Испанский
Венгерский	Украинский
Итальянский	

- **Доступные языки:** Настройки редактирования и администрирования ПО выбираются в указанном выше списке.

- **Administrator Language (Язык администратора):** выбор языка по умолчанию для настроек. Чтобы новый выбранный язык вступил в силу, необходимо перезапустить ПО.
- **Language (Язык пользователя):** выбор языка интерфейса пользователя.
- **Select language (Право выбора языка):** если настроить этот параметр на "Yes" (Да), то пользователь сможет выбирать язык интерфейса в списке "Available languages" (Доступные языки).

Заказ на распечатку

Порядок создания заказа и распечатки продукта "односторонний отпечаток".

- 1) Выбрать "Prints" (Отпечатки).




- 2) Выбрать носитель, на котором находится нужное изображение, например, папку с изображениями.




- 3) Выбрать нужные изображения. Кнопки "+" и "-" позволяют выбрать нужное количество отпечатков.



4) Выбрать формат и тип бумаги.



5) Выбрать количество отпечатков, "обрезать" изображение, улучшить его качество или вставить текст.



6) Add Text (Вставить текст). Чтобы изменить размер текста или повернуть изображение, щелкнуть и повернуть кнопку вращения.



7) Order summary (Итог заказа).

8) Вставить имя клиента.

9) Чтобы закончить заказ, нажать на кнопку "Next" (Вперед).

Выключить SL620

- 1) Открыть панель управления, последовательно нажав в нижний левый, затем в нижний правый угол дисплея.



- 2) Щелкнуть на кнопку **Computer shutdown** (Выключить компьютер).



- 3) Дождаться, пока DS-Tmini автоматически не выключится.
- 4) Выключить принтер DS620.
- 5) Отключить шнуры питания.

Самостоятельное устранение неполадок Глава 4

По всем техническим вопросам обращаться в службу поддержки DNP по адресу:

support@dnpphoto.eu

Подробная информация – на сайте www.dnpphoto.eu,
откуда можно загрузить Руководство пользователя ПО для редактирования
изображений