



SL620

Installazione e Guida Rapida

Solo per stampanti DNP

Sommario

Per maggiori informazioni, visiti il sito www.dnpphoto.eu
per scaricare il manuale “Photo Editing Software User Guide”.

Sommario	3
----------------	---

Capitolo 1

Attenzione	5
Avviso riguardante il collegamento elettrico.....	5
Per i clienti Europei	5

Capitolo 2

Installazione	6
Contenuto	6
Collegare il DS-Tmini alla stampante DS620.....	7

Capitolo 3

Guida Rapida	12
Avviamento del SL620.....	12
Cambio della lingua principale del software.....	12
Effettuare un ordine di stampa.....	14
Spegnerne il SL620.....	17

Capitolo 4

Risoluzione dei problemi.....	18
-------------------------------	----

Attenzione

Capitolo 1

Per ridurre il rischio di incendi e di shock elettrici, non esporre questa apparecchiatura alla pioggia o alla umidità.

Per evitare shock elettrici, non rimuovere le coperture del DS-T mini e della stampante. Per l'assistenza tecnica rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COLLEGATA ALLA TERRA.

Per disconnettere l'alimentazione, staccare il cavo di alimentazione.

Avviso riguardante il collegamento elettrico

Usare un cavo di alimentazione adatto alla vostra presa di corrente.

1. Usare cavo di alimentazione (cavo tripolare) / Spina / Presa omologati dotati di contatti di terra conformi con le norme di sicurezza vigenti nel vostro paese.
2. Usare cavo di alimentazione (cavo tripolare) / Spina / Presa compatibili con le caratteristiche della vostra alimentazione elettrica (Tensione, Corrente).

Per i clienti Europei

Questo prodotto non è destinato all'uso in ambiente residenziale.

Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto può causare interferenze radio contro le quali l'utilizzatore potrà dover prendere adeguate contromisure.

FIT Engineering S.r.l. dichiara che il DS-Tmini è conforme con i requisiti essenziali e le disposizioni delle Direttive 2004/108/CE e 2006/95/CE.

Questo prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici.

In Europa esiste un Sistema di raccolta differenziato destinato alla raccolta dei rifiuti elettrici, in accordo con la direttiva RAE. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro rivenditore.










Installazione

Capitolo 2


Contenuto

L'imballaggio contiene:


		
DS-Tmini	Cavo Alimentazione	Cavo USB
		
Staffa posteriore con 2 x viti M3	Supporto Router	Flange laterali con 4 x viti M3
	(Questo documento in lingua inglese e francese)	
Router Netgear	Libretto istruzioni	

Collegare il DS-Tmini alla stampante DS620


1. Allentare le due viti in basso del pannello posteriore della stampante.
2. Posizionare le asole del supporto router tra le viti ed il pannello posterior della stampante con un movimento dall'alto verso il basso.
3. Avvitare le due viti senza forzare.




4. Rimuovere le due viti superiori del pannello posteriore della stampante DS620.
5. Posizionare la staffa posteriore facendo attenzione alle linguette di riferimento (conservare le viti M3 fornite con la staffa per uso successivo).
6. Fissare la staffa avvitando le due viti del pannello posteriore della DS620.




7. Inserire il router nel suo supporto.




8. Usare la leva di apertura per sganciare la chiusura della DS620 ed estrarre il meccanismo di circa 10 cm.
9. Con cautela, posizionare il DS-Tmini sopra la DS620.
10. Far scorrere all'indietro il DS-Tmini finchè i due ganci anteriori si sono fissati alla parte superiore della DS620.
11. Chiudere delicatamente il meccanismo di stampa.




12. Usare le due viti M3 fornite con la staffa posteriore per fissarla alla parte posteriore del DS-Tmini.



13. Collegare le due flange laterali ai due lati del DS-Tmini. Fare attenzione al fatto che le flange sono destra e sinistra ed i fori di fissaggio sono diversi.



14. Collegare con il cavo USB il DS-Tmini alla stampante DS620.
15. Collegare con il cavo di rete il DS-Tmini al router (usare porte da 1 a 4, NON la porta blu).
16. Collegare il cavo di alimentazione al DS-Tmini.
17. Collegare il cavo di alimentazione alla stampante DS620.
18. Collegare l'alimentatore al Router Netgear.



Guida Rapida

Capitolo 3

Assicurarsi di aver collegato tutti i cavi di alimentazione (Stampante, Router e DS-Tmini).

Avviamento del SL620

- 1) Accendere la stampante DS620.
- 2) Caricare carta e nastro nella stampante (fare riferimento alla guida rapida della stampante DS620).
- 3) Accendere il DS-Tmini (Il pulsante di accensione è nella parte posteriore).
 - ➔ Dopo pochi minuti il software “Photo Editing” si avvierà automaticamente. Il software mostrerà solo i prodotti che possono essere stampati con la stampante collegata ed il nastro e la carta caricati.



Nota: Se la stampante DS 620 non è collegata, il software visualizzerà il messaggio:

No products available. Please verify that the printers are properly connected to the system.


refresh

- ➔ Quando la stampante viene collegata al Sistema, il messaggio di cui sopra scompare automaticamente in pochi secondi ed il software mostrerà i prodotti disponibili con la stampante collegata.

Cambio della lingua principale del software

- 1) Entrare nel pannello impostazioni toccando in sequenza gli angoli in basso a sinistra ed a destra dello schermo.



2) Toccare il pulsante **settings**

3) Selezionare "Settings" > "Language"



Lingue disponibili	
Czech	Japanese
English	Polish
Finnish	Portuguese
French	Romanian
German	Russian
Greek	Spanish
Hungarian	Ukrainian
Italian	

- **Lingue disponibili:** dalla lista di cui sopra si possono scegliere sia la lingua per l'amministratore sia la lingua per l'utente.

- **Administrator Language:** selezionare la lingua principale da usare per le impostazioni. E' necessario riavviare il software perché la selezione abbia effetto.
- **Language:** selezionare la lingua principale da usare per gli utenti.
- **Select language:** se impostato a "yes", all'utente verrà proposto una schermata di scelta della lingua tra le lingue selezionate tramite il pulsante "Available languages".

Effettuare un ordine di stampa

Il seguente è il flusso per creare un ordine di stampa per un prodotto stampato su un unico lato.

- 1) Selezionare "Prints".





- 2) Selezionare la sorgente delle immagini, ad esempio una cartella contenente immagini.



- 3) Selezionare le immagini. Premendo i simboli "+" o "-" si può scegliere la quantità di stampe di ogni immagine.




- 4) Selezionare il prodotto e la finitura della carta.



- 5) Modificare la quantità di stampe, il ritaglio, effettuare il miglioramento delle immagini ed aggiungere testo.



- 6) Aggiungere testo. Per cambiare dimensioni e rotazione del testo, toccare e trascinare il bottone con il simbolo di rotazione.



7) Riepilogo dell'ordine.



Order summary

Product	Quantity
Pine 30x15 Goosy	8

+ add products

← back × cancel → next

8) Inserire il nome del cliente.



Fill in your information

name:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = \

Q W E R T Y U I O P [] @

A S D F G H J K L ; ' ' +

Z X C V B N M , . /

← back × cancel → next

9) Premere "next" per finire l'ordine.

Spegnere il SL620

- 1) Entrare nel pannello impostazioni premendo in sequenza gli angoli in basso a sinistra ed in basso a destra dello schermo.



- 2) Toccare il pulsante **“Computer shutdown”**



- 3) Attendere finché il DS-Tmini si spegne automaticamente
- 4) Spegnere la stampante DS620.
- 5) Scollegare i cavi di alimentazione.

Risoluzione dei problemi

Capitolo 4

Per ogni problema tecnico e per domande, siete pregati di contattare il support tecnico di DNP PIE all'indirizzo:

support@dnpphoto.eu

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.dnpphoto.eu
per scaricare il **manuale del software “Photo Editing Software User Guide”**.