



SL620

Průvodce instalací a rychlým spuštěním

Pouze pro tiskárny DNP

Shrnutí

Podrobné informace získáte na webové stránce www.dnpphoto.eu
kde je ke stažení Uživatelská příručka k softwaru na úpravu fotografií

Kapitola 1

Shrnutí	3
Varování	5
Varování platná pro síťová připojení	5
Pro evropské zákazníky	5

Kapitola 2

Instalace	6
Obsah balení	6
Montáž přístroje DS-Tmini k tiskárně DS620	7

Kapitola 3

Rychlé spuštění	12
Spuštění SL620	12
Změna výchozího jazykového nastavení softwaru	12
Vytvoření tiskové zakázky	14
Vypnutí SL620	17

Kapitola 4

Řešení obtíží	18
---------------------	----

Varování

Kapitola 1

Chraňte přístroj před deštěm a působením vlhkosti. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Neotevírejte kryty tiskáren DS-Tmini a DS. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. Opravy vždy přenechejte kvalifikovanému personálu.

PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT UZEMNĚN.

Přístroj vždy odpojujte od sítě tahem za zástrčku napájecího kabelu.

Varování platná pro síťová připojení

Používejte napájecí kabely odpovídající parametrům místní elektrické sítě.

1. Používejte schválený napájecí kabel (třížilový síťový kabel) / konektor přístroje / uzemněnou zástrčku odpovídající předpisům platným ve vaší zemi.
2. Používejte schválený napájecí kabel (třížilový síťový kabel) / konektor přístroje / zástrčku odpovídající parametrům elektrické sítě (napětí, proud).

Pro evropské zákazníky

Tento výrobek nepoužívejte v obytných prostorách.

Přístroj je klasifikován jako výrobek třídy A. V domácnosti může tento výrobek způsobit rádiové rušení. V takovém případě se doporučuje, aby uživatelé přijali příslušná opatření.

Společnost FIT Engineering S.r.l. tímto prohlašuje, že přístroje DS-Tmini splňují hlavní požadavky a další příslušná ustanovení Směrnic 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Tento výrobek nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.

Pro likvidaci použité elektroniky vždy využívejte systému pro zpětný odběr v souladu se Směrnicí WEEE platnou v Evropské unii. Přesnější informace získáte u svého prodejce.










Instalace

Kapitola 2


Obsah balení

Balení obsahuje:


		
Přístroj DS-Tmini	Napájecí kabel	USB kabel
		
Zadní konzolu se 2 šrouby M3	Držák routeru	Boční konzoly se 4 šrouby M3
	(Tento dokument)	
Router Netgear	Výkladovou brožuru	

Montáž přístroje DS-Tmini k tiskárně DS620


1. Povolte dva spodní šrouby na zadní straně tiskárny.
2. Pohybem shora dolů vsuňte výřezy držáku routeru mezi šrouby a zadní plochu DS620.
3. Oba šrouby lehce dotáhněte.




4. Vyšroubujte oba horní šrouby ze zadní stěny DS620.
5. Pečlivě vyrovnejte zadní konzolu vůči referenčním výřezům (šrouby M3 uschovejte pro další použití).
6. Upevněte konzolu k zadní ploše DS620 dotažením obou šroubů.




7. Vložte router do držáku.




8. Pomocí otevírací páčky odjistěte zámek DS620 a povytáhněte mechanismus přístroje asi o 10 cm.
9. Opatrně umístěte DS-Tmini na horní část DS620.
10. Zasuňte DS-Tmini dozadu tak, aby dva přední háčky zapadly do krytu DS620.
11. Opatrně zavřete mechanismus tiskárny.




12. Pomocí dvou dodaných šroubů M3 upevněte zadní konzolu k zadní straně DS-Tmini.



13. K bočním stěnám DS-Tmini připojte obě boční konzoly. Dbejte prosím na správné umístění levé a pravé boční konzoly.



14. Připojte USB kabel přístroje DS-Tmini k tiskárně DS620.
15. Připojte síťový kabel k DS-Tmini a routeru (port 1 k portu 4, NE k modrému portu).
16. Připojte napájecí kabel k DS-Tmini.
17. Připojte napájecí kabel k tiskárně DS620.
18. Připojte napájecí adaptér k routeru



Rychlé spuštění

Kapitola 3

Ujistěte se, že jsou napájecí kabely všech zařízení (tiskárny, routeru a DS-Tmini) připojeny.

Spuštění SL620

- 1) Zapněte tiskárnu DS620.
- 2) Do tiskárny založte médium (viz Průvodce spuštěním tiskárny DS620).
- 3) Zapněte DS-Tmini (hlavní vypínač se nachází na zadní straně).
 - ➔ Po několika minutách se automaticky spustí Software na úpravu fotografií. Software zobrazí pouze produkty, které lze pomocí připojené tiskárny tisknout na založená média.



Poznámka: Není-li tiskárna DS620 připojena, zobrazí software následující hlášení:

No products available. Please verify that the printers are properly connected to the system.

refresh

- ➔ Po připojení tiskárny k systému výše uvedené hlášení po několika sekundách automaticky zmizí a software zobrazí okno produktů které lze v závislosti na vlastnostech připojené tiskárny tisknout.

Změna výchozího jazykového nastavení softwaru

- 1) Klepnutím do spodního levého a následně do spodního pravého rohu monitoru otevřete Main Panel (Hlavní panel).



- 2) Klepněte na tlačítko **Settings** (Nastavení).



3) Vyberte „Settings“ (Nastavení) > „Language“ (Jazyk).



Dostupné jazyky	
čeština	japonština
angličtina	polština
finština	portugalština
francouzština	rumunština
němčina	ruština
řečtina	španělština
maďarština	ukrajinština
italština	

- **Dostupné jazyky:** Nastavení úprav a správcovská nastavení Softwaru na úpravu fotografií lze provádět v jazycích uvedených v seznamu výše.

- **Administrator Language (Jazyk správce):** vyberte výchozí jazyk pro ovládání nastavení. Aby se nová nastavení uložila, je nutné software restartovat.
- **Language (Jazyk):** vyberte jazyk pro práci s přístrojem.
- **Select language (Výběr jazyka):** je-li nastaveno yes (ano), bude možné, aby si uživatel vybral jazyk pro práci s přístrojem pomocí tlačítka Available languages (Dostupné jazyky).


Vytvoření tiskové zakázky

Postup vytvoření a jednostranného tisku produktu je následující.

- 1) Vyberte Prints (Tisk).




- 2) Vyberte médium, na kterém jsou uloženy obrázky, např. složku s obrázky.




- 3) Vyberte obrázky. Stisknutím „+“ nebo „-“ lze v této fázi zadat také počet kopií.



- 4) Vyberte produkt a druh povrchu papíru.




- 5) Zadejte počet kopií, oříznutí a vylepšení kvality, přidejte text.



- 6) Add Text (Přidat text) Pro úpravu velikosti textu nebo jeho otočení klepněte na otočné tlačítko a tahem jím otočte.



7) Order summary (Shrnutí zakázky)



8) Zadejte Jméno/název zákazníka



9) Pro dokončení zakázky stiskněte „next“ (další).

Vypnutí SL620

- 1) Klepnutím do spodního levého a následně do spodního pravého rohu monitoru otevřete Main Panel (Hlavní panel).



- 2) Klepněte na tlačítko **Computer shutdown** (Vypnout počítač).



- 3) Vyčkejte na automatické vypnutí DS-Tmini.
- 4) Vypněte tiskárnu DS620.
- 5) Odpojte napájecí kabely.

Řešení obtíží

Kapitola 4

V případě jakýchkoli technických obtíží a otázek se prosím obraťte na tým podpory DNP PIE na adrese:

support@dnpphoto.eu

Podrobné informace získáte na webové stránce www.dnpphoto.eu

kde je ke stažení Uživatelská příručka k softwaru na úpravu fotografií